




**SportDog Deluxe Beeper Lokator, DSL-400**

## KARAKTERISTIKE UREĐAJA

SportDog beeper lokator ima mnoge kvalitetne značajke koje ga čine najnaprednijim i najjednostavnijim za korištenje od mnogih konkurentskih proizvoda. Definitivno je najmanji i najlaganiji biper dostupan na tržištu.



### KARAKTERISTIKE – LIJEVI MOD PREKIDAČ

1. Pojedinačni P/O – pojedinačni BIP sa Dojavom Točke ( „Point Only“ ) – ubrzani bip kada je pas na točki.
2. Pojedinačni P/R ( „Point and Run“ ) – pojedinačni bip, sa ubrzanim bipom „na točki“, ali se javlja svakih 5-6 sekundi kada pas trči.
3. Pojedinačni P/R – isto kao gornji mod, ali se javlja svakih 9-10 sekundi prilikom trčanja.
4. Test baterije – PUNA BBATERIJA: brzi visoki tona sa dvostrukim bipom; PRAZNA BATERIJA: dugi niski ton sa jednostrukim bipom (valja zamijeniti bateriju).

### KARAKTERISTIKE – DESNI MOD PREKIDAČ

S – Standardni Bip ton

H – Jastreb


B – Prepelica

T – Čurlik

LO – HI – namještanje jačine zvuka LO ( slabije ) , HI ( jače ).


## STAVLJANJE BIPERA NA OGRLICU

DSL-400 je dizajniran za nošenje na priloženoj ogrlici u pakiranju, ali se može staviti i na drugu ogrlicu odgovarajuće širine. Ako planirate staviti lokator/biper na vlastitu ogrlicu, jednostavno maknite oba poklopca i umetnite ogrlicu kroz držače. Provjerite je li prijamnik za treniranje (ako se nalazi na ogrlici) ispod vrata psa, dok bi biper/lokator trebao biti na vrhu vrata, iza glave psa. Na taj način će masa oba uređaja biti u ravnoteži, a zvuk bipera će se bolje i dalje čuti.




## UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Odaberite željeni način rada namještanjem lijevog i desnog MOD prekidača na odabrane pozicije. Budite sigurni da je za prvu uporabu LO-HI prekidač namješten na LO. Provjerite poklopac uređaja, je li dobro stegnut kako bi se osigurala vodootpornost. Isto tako, provjerite odgovaraju li „+“ i „-“ polariteti na bateriji, odgovarajućim simbolima na vanjskom kućištu baterijskog pretinca. Imajte na umu da poklopac baterije djeluje i kao prekidač za paljenje uređaja ( ON/OFF prekidač ). Okrećite poklopac dok se ne počne teže zatezati. Potom poravnajte točku na ON ili OFF poziciju kao na slikama. Kako bi testirali uređaj, okrenite točku u ON poziciju i držite uređaj bez pomicanja 2 sekunde. Uređaj bi trebao „bipati“ u Point modu ( 1. način rada ). Poklopac baterije je vodootporan u ON i OFF poziciji.



ISKLUČENO



UKLUČENO

## ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Koristite vlažnu krpu i blagi sapun za čišćenje. Ne koristiti otapala ili abrazivna sredstva kako se nebi oštetilo kućište.
- Povremeno provjerite stegnutost poklopaca.
- Ukoliko uređaj radi tiše, provjerite stanje baterije.
- Ukoliko ne koristite uređaj, ugasite ga.
- Ukoliko čujete zvuk zveckanja unutar uređaja ne brinite se, to je senzor pokreta unutar kućišta.
- Ukoliko koristite biper/lokator sa trening/gps prijmnkom, odvojite lokator od eksternih antena i prijmnika kako nebi prouzročili neželjene vibracije.